

Instron ofrece un conjunto completo de servicios de reubicación de máquinas diseñados para mitigar los riesgos y agilizar el proceso de reubicación. Desde las calibraciones previas al traslado y la desinstalación del sistema hasta el embalaje, el envío y la calibración posterior al traslado, nuestro equipo se asegura de que su equipo de ensayo sea manipulado con cuidado en cada etapa.

Al elegir los servicios de reubicación especializados de Instron, podrá trasladar su sistema con total confianza, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando el cumplimiento de las normas del sector. A continuación, describimos nuestros servicios clave para ayudarle en la reubicación de su máquina de principio a fin.

Calibración previa al traslado

La calibración previa al traslado establece una referencia para la precisión del sistema, lo que reduce el riesgo y garantiza lecturas fiables tras el traslado.

Los servicios de desinstalación incluyen:

- Retirar los elementos auxiliares y los accesorios.
- Colocar el cabezal transversal para su envío.
- Desconectar y agrupar los cables externos.
- Retirar el ordenador con pantalla táctil montado (si procede).
- Asesorar sobre la forma adecuada de levantar el bastidor.

Embalaje, embalaje en cajas y envío

Instron puede coordinar el embalaje y el envío con montadores y transportistas externos, suministrando materiales de embalaje personalizados y cajas según sea necesario. and crates as needed.

Servicios de reinstalación

- Nivele el sistema.
- Vuelva a montar el PC con pantalla táctil (si procede).
- Vuelva a conectar los cables y los accesorios.
- Realice el arranque del sistema y compruebe el software.

Calibración posterior al traslado

Según las normas ASTM e ISO, las máquinas de ensayo universales y los transductores deben calibrarse después de cualquier traslado, a menos que estén diseñados para uso portátil. Las máquinas de ensayo universales de Instron no son portátiles, por lo que es necesario calibrarlas para mantener el cumplimiento normativo y la precisión de las mediciones.

Validación IQOQ

Para cumplir con los sistemas de gestión de calidad, Instron puede realizar la revalidación in situ de la documentación IQOQ previa o llevar a cabo una nueva IQOQ según sea necesario.

Solicitar un presupuesto

www.instron.com