



# Modèle 68TM-30 Modèle de table bicolonne



Manuel de pré-installation

M10-17418-FR Révision E

## **Réserve de propriété**

Ce document et son contenu sont la propriété de Illinois Tool Works Inc. (ITW). Les droits de copie ou de reproduction par tout moyen et les droits de divulgation du document ou de son contenu à des tiers, ainsi que le droit d'utiliser les informations qu'il contient ne peuvent être acquis que par autorisation écrite signée par un représentant habilité de ITW.

---

## **Marques déposées**

Instron® est une marque déposée de Illinois Tool Works Inc. (ITW). Les autres noms, logos, icônes ou marques identifiant des produits ou services Instron et mentionnés dans ce document sont la propriété de ITW dont l'utilisation est soumise à l'autorisation écrite préalable de ITW.

Les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document sont reconnus comme marques ou marques déposées appartenant à leurs déposants respectifs.

---

## **Translation of Original Instructions**

**Copyright © 2020 Illinois Tool Works Inc. Tous droits réservés. Toutes les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont modifiables sans préavis.**

---

### **Siège social mondial**

Instron  
825 University Avenue  
Norwood, MA 02062-2643  
Etats-Unis d'Amérique

### **Siège social Europe**

Instron  
Coronation Road  
High Wycombe, Bucks HP12 3SY  
Royaume-Uni

## Prescriptions générales de sécurité



Les systèmes d'essais de matériaux sont potentiellement dangereux.

Les essais de matériaux comportent des risques inhérents aux forces élevées, aux mouvements rapides et aux énergies emmagasinées qu'ils impliquent. Vous devez connaître tous les composants en fonctionnement, fixes ou en mouvement, susceptibles de présenter un risque potentiel, notamment les vérins d'application de force ou la traverse mobile.

Lisez attentivement tous les manuels concernés et respectez les indications d'avertissement et de précautions. Le terme Avertissement se rapporte à un danger de dommage corporel ou de mort. Le terme Précaution se rapporte à un risque de dommage matériel ou de perte de données.

Les produits Instron sont, au mieux de ses connaissances, conformes aux diverses normes de sécurité nationales et internationales applicables aux essais des matériaux et des structures. Nous certifions que nos produits sont conformes à toutes les directives UE applicables (label CE).

Du fait de la grande diversité des utilisations de nos instruments sur lesquelles nous ne pouvons exercer aucun contrôle, des dispositifs de protection ou procédures d'exploitation supplémentaires peuvent être nécessaires au titre de règlements particuliers de prévention des accidents, de sécurité, de directives EEA ou de règlements locaux. La description de l'étendue de notre fourniture de dispositifs de protection dans le devis d'origine qui vous a été remis nous dégage de toute responsabilité à cet égard.

Nous sommes à votre entière disposition, sur simple demande, pour vous conseiller et vous soumettre un devis relatif à des dispositifs de sécurité complémentaires, comme les écrans de protection, la signalétique d'avertissement ou les méthodes de contrôle d'accès aux matériels.

Les pages qui suivent détaillent divers avertissements généraux dont vous devez tenir compte à tout moment lorsque vous utilisez des matériels d'essai des matériaux. Vous trouverez des mentions d'avertissements et de précautions plus spécifiques aux endroits du texte concernant des opérations présentant un risque.

Les meilleures précautions de sécurité consistent à acquérir une connaissance approfondie des matériels par la lecture de leurs manuels d'utilisation, ainsi qu'à toujours faire preuve de bon sens.

Nous recommandons vivement à tous nos clients de procéder à une évaluation des risques de sécurité des produits.

## Avertissements

---

---



**Risque – Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence dès que vous considérez qu'il existe une situation qui compromet la sécurité.**

Le bouton d'arrêt d'urgence a pour effet d'interrompre la fourniture au système d'essai de la puissance hydraulique ou de la puissance électrique motrice et de mettre à l'arrêt les éléments dangereux du système aussi vite que possible. Il n'a pas pour effet d'isoler le système du courant électrique, d'autres moyens étant prévus à cet effet. Dès que vous considérez que la sécurité peut être compromise, arrêtez l'essai à l'aide du bouton d'arrêt d'urgence. Avant de réinitialiser ce dernier, recherchez la cause et éliminez le problème qui a provoqué son utilisation.



**Risque de projection de débris – Assurez-vous que les éprouvettes sont correctement montées dans les mâchoires ou les accessoires de fixation, de manière à éliminer toute contrainte qui risquerait de provoquer la rupture des faces de serrage ou des éléments de fixation.**

Un montage incorrect des éprouvettes engendre des contraintes dans les faces de serrage ou les accessoires de fixation, lesquelles peuvent en provoquer la rupture. Du fait des énergies élevées en présence, des débris peuvent être projetés avec force à une certaine distance du périmètre d'essai. Montez les éprouvettes au centre des faces de serrage des mâchoires, dans l'axe de la ligne de force. Insérez les éprouvettes entre les faces de serrage sur une longueur au moins égale à celle recommandée dans la documentation de vos mâchoires. Cette longueur peut aller de 66 % à 100 % de la profondeur d'insertion. Reportez-vous aux recommandations de la documentation de vos mâchoires. Utilisez tout dispositif de centrage ou d'alignement éventuellement fourni.



**Risque – Protégez les câbles électriques contre tout dommage et déconnexion intempestive.**

La perte des signaux de commande et de contre-réaction qui peut résulter d'un câble déconnecté ou endommagé provoque un état de boucle ouverte qui peut rapidement entraîner le vérin ou la traverse dans un mouvement extrême.

Protégez tous les câbles électriques, en particulier ceux des capteurs. Ne tirez jamais de câble au sol sans protection et ne les soumettez pas à une déformation excessive en les suspendant. Utilisez des rembourrages pour protéger les câbles contre l'usure par frottement aux passages d'angle ou aux traversées de paroi.

## Avertissements



### Risque thermique – Portez des vêtements de protection quand vous travaillez sur le matériel aux températures extrêmes.

Les essais de matériaux sont souvent réalisés dans des fours ou des chambres cryogéniques à des températures différentes de la température ambiante. Par « température extrême », on entend une température de travail supérieure à 60 °C (140 °F) ou inférieure à 0 °C (32 °F). Lorsque vous travaillez sur le matériel à ces températures, vous devez porter des vêtements de protection, gants, etc. Lorsque vous travaillez avec du matériel thermorégulé, affichez un avertissement de fonctionnement à température élevée ou basse. N'oubliez pas que les risques liés aux températures extrêmes peuvent exister au-delà de la proximité immédiate du périmètre d'essai.



### Risque d'écrasement – Procédez avec précaution lorsque vous montez ou démontez une éprouvette, un ensemble, une structure ou un élément de la ligne de force.

La pose ou la dépose d'une éprouvette, d'un ensemble ou d'une structure ou d'un composant de la ligne de charge implique de travailler à l'intérieur de la zone dangereuse entre les mâchoires ou les accessoires de fixation.

Tenez-vous toujours éloigné des mordaches de mâchoires ou des accessoires de fixation. Tenez-vous éloigné de la zone à risque entre les mâchoires ou les accessoires de fixation pendant le déplacement du vérin ou de la traverse.

Assurez-vous que tous les mouvements du vérin ou de la traverse nécessaires pour le montage et le démontage de l'éprouvette s'effectuent lentement et, si possible, sous faible charge.



### Risque – Ne débranchez pas un système d'essai de la commande informatique sans vous assurer au préalable qu'aucun mouvement de vérin ou de traverse n'interviendra pendant le transfert à la commande manuelle.

Le vérin ou la traverse répondent immédiatement aux réglages du contrôle manuel lorsque le système est déconnecté de la commande informatique.

Avant le transfert en commande manuelle, vérifiez que les réglages sont tels qu'un déplacement inopiné du vérin ou de la traverse ne peut se produire.

## Avertissements

---

---



### Risque robotique – Tenez-vous éloigné du périmètre d'action d'un dispositif robotisé lorsqu'il n'est pas désactivé.

Le robot d'un système d'essai automatisé présente un danger car ses mouvements sont difficilement prévisibles. Le robot peut instantanément passer de l'état d'attente à une opération à grande vitesse sur plusieurs axes de déplacement. Lorsque le système est en fonctionnement, tenez-vous toujours hors du périmètre utile du robot. Si vous devez pénétrer dans le périmètre utile du robot pour une raison quelconque, par exemple pour recharger le magasin d'éprouvettes, désactivez le robot.



### Risque – Paramétrez les limitations appropriées avant de procéder à un réglage de boucle ou à des formes d'ondes ou essais.

Des limites opérationnelles sont intégrées à votre système d'essai pour interrompre le mouvement ou arrêter le système lorsque la limite supérieure ou inférieure de la course du vérin ou de la traverse, ou de la force ou de la déformation est atteinte pendant un essai. Un réglage approprié des limites de fonctionnement par l'opérateur avant l'essai réduit le risque d'endommager l'éprouvette et le système, ainsi que les risques associés pour l'opérateur.



### Risque électrique – Déconnectez l'alimentation électrique avant d'enlever le capotage d'un matériel électrique.

Déconnectez le matériel de sa source d'alimentation électrique avant de déposer tout capotage de protection électrique ou de remplacer un fusible. Ne reconnectez pas tant que les capotages sont déposés. Remettez les capotages en place dès que possible.



### Risque associé aux machines tournantes – Déconnectez les alimentations de puissance d'une machine tournante avant d'en démonter les capotages.

Déconnectez le matériel de toutes ses sources d'énergie avant de déposer tout capotage d'une machine tournante. Ne reconnectez pas tant que les capotages sont déposés, sauf autre instruction expresse du manuel d'utilisation. S'il est nécessaire que le matériel soit en fonctionnement pour une intervention d'entretien, assurez-vous que les vêtements flottants, cheveux longs, etc., sont correctement retenus. Remettez les capotages en place dès que possible.

## Avertissements



**Risque – Coupez l'alimentation hydraulique de puissance et déchargez la pression hydraulique avant de déconnecter tout raccord de fluide hydraulique.**

Ne débranchez aucun raccord hydraulique avant d'avoir coupé l'alimentation hydraulique de puissance et déchargé la pression jusqu'à zéro. Attachez ou immobilisez tous les flexibles sous pression pour leur interdire tout mouvement pendant le fonctionnement du système et pour leur éviter de fouetter en cas de rupture.



**Risque – Coupez l'alimentation en gaz comprimé et déchargez la pression de gaz résiduelle avant de débrancher tout raccord à un gaz comprimé.**

Avant de débrancher un raccord au gaz, coupez au préalable l'alimentation en gaz et déchargez toute pression résiduelle.



**Risque d'explosion – Utilisez des lunettes ou des écrans protecteurs s'il existe un risque potentiel quelconque de défaillance d'une éprouvette, d'un ensemble ou d'une structure en cours de test.**



Utilisez des lunettes et des écrans protecteurs chaque fois qu'il peut y avoir risque de blessure des opérateurs ou des observateurs en raison d'une défaillance d'une éprouvette, d'un ensemble ou d'une structure d'essai, en particulier lorsqu'une désintégration explosive peut se produire. En raison de la grande diversité des matériaux, des ensembles et des structures susceptibles d'être testés, le propriétaire et l'utilisateur du matériel sont seuls responsables des risques en cas de défaillance de l'objet d'essai.



**Risque – Assurez-vous que les éléments de la ligne de charge sont correctement précontraints pour minimiser le risque de défaillance par fatigue.**

Les systèmes dynamiques, notamment ceux où se produisent des inversions de charge, sont exposés au risque de fissuration de fatigue si les éléments de la ligne de charge ne sont pas correctement précontraints les uns par rapport aux autres. Appliquez le couple spécifié à tous les éléments de fixation de la ligne de charge et installez correctement les rondelles de serrage ou rondelles à ressort. Avant tout essai de fatigue, vérifiez par contrôle visuel les signes d'usure ou de fatigue des éléments fortement sollicités, comme les mâchoires et les adaptateurs filetés.



## Table des matières

<b>Chapitre 1: Introduction .....</b>	<b>13</b>
Description du système et terminologie .....	14
Composants .....	17
Principe de fonctionnement.....	18
Commandes du matériel .....	19
Logiciel.....	19
Étiquetage de sécurité et d'informations du système .....	19
Assistance produit .....	21
Documentation produit .....	22
<b>Chapitre 2: Conditions préalables.....</b>	<b>23</b>
Responsabilités .....	23
Responsabilités du client.....	23
Responsabilités du fournisseur.....	24
Conditions d'implantation .....	26
Emplacement du bâti .....	26
Conditions préalables du plan de travail.....	26
Charge au sol .....	26
Module d'alimentation.....	27
Téléphone et réseau.....	27
Hauteur sous plafond.....	28
Conditions ambiantes.....	28
Accessibilité.....	28
Conditions d'implantation relatives aux accessoires du système.....	28
Spécifications environnementales .....	29
Général .....	29
Conformité aux directives de l'UE .....	30
Impact sur l'environnement.....	30
Niveaux sonores .....	30
Alimentation électrique et câbles du 68TM-30 .....	31

Alimentation électrique .....	31
Options de cordon d'alimentation .....	32
Liste de contrôle des préparatifs sur site .....	33
Emplacement d'implantation .....	34
Transport .....	34
Planification de l'installation .....	35
<b>Chapitre 3: Caractéristiques.</b> .....	<b>37</b>
Dimensions et poids du 68TM-30 .....	37
Dimensions du bâti .....	37
Poids du système .....	44
Dimensions de fixation d'accessoires .....	44
Dimensions de la poutre de socle .....	45
Dimensions de la traverse .....	46
Dimensions de la plaque supérieure .....	47
Caractéristiques techniques système .....	47
<b>Chapitre 4: Réduction du risque et utilisation sécurisée</b> .....	<b>49</b>
Risques résiduels .....	49
Mouvement rapide de la traverse .....	50
Pincement des doigts entre les mordaches de la mâchoire .....	52
Impact de débris d'éprouvettes cassées .....	53
Atténuation des impacts .....	54
Protection contre les pénétrations .....	55
Pénétration de particules solides .....	55
Pénétration de liquides .....	56
Présentation de la Protection de l'opérateur .....	57
<b>Chapitre 5: Levage et manutention.</b> .....	<b>59</b>
Précautions générales de manutention .....	59
68TM-30 Dimensions et poids de l'emballage .....	59
Déballage des bâtis bicolonnes .....	60
Transport des bâtis bicolonnes .....	61

Avant de commencer .....	62
Équipements .....	62
Méthode sous la traverse .....	63
Méthode de palette d'expédition .....	65
Méthode par grue .....	67
Alignement du bâti .....	68
Fixez le bâti sur le plan de travail .....	70
Procédure .....	73
<b>Index .....</b>	<b>75</b>



# Chapitre 1

## Introduction

---

• Description du système et terminologie .....	14
• Étiquetage de sécurité et d'informations du système .....	19
• Assistance produit.....	21
• Documentation produit.....	22

---

Cette notice d'utilisation comprend les informations suivantes :

- les caractéristiques du système nécessaires pour l'installation de votre système d'essai, par exemple les conditions d'environnement exigées, le poids et les dimensions du système ;
- le transport du système à son emplacement définitif, y compris la notice d'utilisation de levage et de manutention ;
- les spécifications de performance du système pour ce modèle de bâti.

Consultez le Manuel de l'opérateur pour obtenir des instructions de connexion des composants du système, de configuration du système, d'exécution des essais et de réalisation d'entretiens courants du système.

## Description du système et terminologie



Figure 1. Modèle de table bicolonne 6800 avec Tableau de bord de l'opérateur Bluehill® - vue de face

Légende pour Figure 1

Étiquette	Composant
1	Logements en T

Étiquette	Composant
2	Plaque supérieure
3	Capot de colonne
4	Capteur de force
5	Fin de course supérieure
6	Actionneur de fin de course
7	Fin de course inférieure
8	Bouton d'arrêt d'urgence
9	Panneau indicateur
10	Tableau de bord de l'opérateur Bluehill® (en option)
11	Télécommande




Figure 2. Modèle de table bicolonne 6800 – vue arrière

Légende pour Figure 2

Étiquette	Composant
1	Connecteur de prise d'alimentation et interrupteur général
2	Etiquette d'identification du système

Étiquette	Composant
3	Panneau arrière
4	Panneau du contrôleur
5	Socle du bâti
6	Poutre de socle
7	Adaptateur de socle
8	Traverse
9	Capot de vis à bille

## Composants

Les principaux composants d'un système d'essai électromécanique Instron® sont :

- Bâti de charge avec contrôleur intégré
- Capteur de force monté sur la traverse
- Mâchoires pour essai en traction ou enclume de table sur une plaque pour essai en compression.
- Système informatique approuvé Instron® avec logiciel Instron Bluehill®.

Des fixations spéciales sont disponibles pour des essais comme la résistance à la flexion ou au pelage. Pour les mesures de déformation, une jauge de contrainte en option se fixe sur l'éprouvette. Vous pouvez utiliser des extensomètres sans contact avec des éprouvettes non compatibles avec un extensomètre à contact. Consultez le représentant Instron® de votre région ou visitez notre site web à l'adresse [www.instron.com](http://www.instron.com) pour obtenir de l'assistance avec les mâchoires et les fixations d'Instron.

Le tableau ci-dessous définit les composants du système d'essai :

Tableau 1. Composants du système d'essai

Composant	Description
Bâti de charge	Un bâti de charge est composé d'un socle, d'une ou deux colonnes, d'une traverse mobile et d'une plaque supérieure. C'est une structure de support à haute rigidité contre laquelle agissent les forces d'essai. Chaque colonne comprend une colonne de guidage et une vis à bille. La traverse est montée sur la colonne de guidage et la vis à bille. La rotation de la vis à bille entraîne la traverse vers le haut ou vers le bas tandis que la colonne de guidage assure la stabilité.
Contrôleur	Matériel contrôlant le bâti et les équipements accessoires éventuellement connectés au système d'essai. Le panneau du contrôleur contient tous les connecteurs pour les capteurs de force, extensomètres et autres capteurs éventuels nécessaires pour les essais.
Panneau indicateur	Les indicateurs affichent l'état du système d'essai.
Télécommande	Contient l'ensemble des commandes du système d'essai.
Ligne de charge	Comprend tous les composants installés entre la traverse mobile et le socle du bâti de charge (ou traverse fixe). Il s'agit le plus souvent d'un capteur de force, d'un ensemble de mâchoires, des adaptateurs éventuellement nécessaires pour connecter les composants, et de l'éprouvette objet de l'essai. Le plus souvent, vous montez un capteur de force sur la traverse, puis une paire de mâchoires ou accessoires de fixation sur le capteur de force et le socle du bâti. Les mâchoires ou accessoires de fixation fixent l'éprouvette et lors du démarrage d'un essai, la traverse se déplace vers le haut ou vers le bas pour appliquer une charge de traction ou de compression à l'éprouvette. Le capteur de force convertit la charge en un signal électrique que le logiciel mesure et affiche.
Logiciel Bluehill®	Logiciel d'essai Instron® qui commande le système d'essai, exécute les essais et traite les données pour produire les résultats des essais.
Éprouvette	Morceau de matériau objet de l'essai.

## Principe de fonctionnement

Le système communique essentiellement par l'intermédiaire du contrôleur. Le contrôleur renferme des cartes de conditionnement du signal du détecteur pour les capteurs du système et assure le transfert des données entre les capteurs et l'ordinateur. Le contrôleur communique également avec le bâti via une carte de surveillance de la sécurité (SMB) via une carte de rupture (BOB) à l'intérieur du bâti. La carte de rupture relie ensemble tous les composants électriques du bâti.

## Commandes du matériel

Les commandes du matériel comportent les boutons :

- Bouton d'arrêt d'urgence – à utiliser chaque fois que vous devez arrêter immédiatement la traverse pour raison de sécurité.
- Butées de fin de course – elles doivent être réglées avant chaque session d'essai pour protéger l'opérateur et les composants de ligne de charge en cas de mouvement intempestif de la traverse.
- Panneau indicateur - indicateurs indiquant l'état du système d'essai.
- Télécommande - contient l'ensemble des commandes du système d'essai.

## Logiciel

La commande du système d'essai s'effectue par l'intermédiaire du logiciel Instron Bluehill®. Ce logiciel permet de régler les paramètres d'essai, d'actionner le système et de collecter les données d'essai.

Tableau 2. Terminologie du logiciel

Terme	Description
Méthode d'essai	Dans le logiciel Bluehill®, une méthode d'essai est un fichier contenant un ensemble de paramètres définis, utilisés par le système pour effectuer les essais, analyser les données d'essai et calculer des résultats.
Échantillon	Ensemble d'éprouvettes de matériau dont on étudie et compare les propriétés pour obtenir des informations statistiques ou d'assurance qualité. Un échantillon peut par exemple être composé de plusieurs éprouvettes prélevées en divers points d'un même lot de fabrication d'un matériau. Cet échantillon devient représentatif de l'ensemble du lot et il peut être utilisé pour vérifier la stabilité de la qualité du matériau au sein du lot. Le même essai est appliqué à toutes les éprouvettes d'un échantillon.

## Étiquetage de sécurité et d'informations du système

Tableau 3 à la page 20 explique la signification des étiquettes de sécurité et d'information pouvant être fixées sur les éléments du système d'essai.

Tableau 3. Description des marquages d'information et de sécurité

Étiquette	Signification	Fonction
	Risque électrique	Signale l'existence d'un risque dû à un courant électrique de tension et/ou d'intensité élevées.
	Débrancher l'alimentation électrique	Débrancher l'alimentation électrique avant d'entretenir la machine.
	Avertissement fusible	Signale l'existence d'un risque électrique. Indique qu'il faut débrancher l'alimentation secteur avant de changer un fusible et qu'il faut le remplacer uniquement par le fusible spécifié.
	Risque de happement de la ceinture	Signale qu'il existe un risque au niveau du système de poulies et courroie de transmission.
	Risque de température élevée	Signale l'existence d'un risque thermique. Ne pas s'approcher de cet emplacement lorsque la machine est en fonctionnement.
	Risque lié à une machine en rotation	Signale l'existence d'un risque lié à des pièces mécaniques en rotation. Ne pas s'approcher de ces emplacements (attacher les cheveux longs ainsi que les vêtements amples).
	Goujon de terre	Signale la présence d'un goujon de terre.
	Se reporter au manuel	Lire et assimiler le manuel de l'opérateur avant d'utiliser la machine.

Tableau 3. Description des marquages d'information et de sécurité (suite)

Étiquette	Signification	Fonction
	Sens de déplacement de la traverse	Indique le sens de rotation de la poulie pour faire monter la traverse manuellement. Les poulies peuvent être tournées à la main lorsque l'alimentation électrique est déconnectée.
	Risque d'écrasement	Indique un risque d'écrasement lié au déplacement de la traverse et demande à l'utilisateur de lire et d'assimiler le manuel de l'opérateur avant d'utiliser la machine.
	Symbole de déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE)	Conformément à la directive DEEE de l'Union Européenne, le symbole de bac à roulettes DEEE barré signale que cet équipement doit être éliminé séparément des autres déchets à la fin de sa durée de vie utile. Pour des conseils sur l'élimination des équipements électriques et électroniques dans votre pays, contactez votre représentant local Instron.

## Assistance produit

Instron® fournit de la documentation, dont des manuels et une aide en ligne, qui peuvent répondre à bon nombre des questions que vous pouvez vous poser. Nous vous recommandons de lire attentivement la documentation fournie avec votre système qui est susceptible de répondre à vos questions.

Si ces sources ne permettent pas de répondre à vos questions, veuillez contacter le Service de maintenance Instron® directement. La liste des établissements Instron® est disponible sur notre site Internet [www.instron.com](http://www.instron.com). Aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler directement le numéro 1-800-473-7838.

## Documentation produit

Instron® offre une gamme complète de documentation pour vous aider à profiter pleinement de vos produits Instron. Selon la composition du système que vous avez acheté, la documentation fournie est la suivante :

Manuel de l'opérateur	Mode d'emploi des composants et des commandes de votre système, modes opératoires de réglage des limites, d'étalonnage et d'autres opérations fréquentes. Informations sur le montage du système, son installation et son paramétrage, ainsi que sur le raccordement et l'étalonnage du capteur. Maintenance courante et pièces de rechange.
Manuel de pré-installation	Exigences et spécifications du système, instructions de levage et de manipulation pour le transport du système jusqu'à son emplacement final avant installation.
Aide	Les logiciels comportent une aide contextuelle qui fournit des renseignements détaillés sur le mode opératoire de toutes ses fonctions.
Référence Équipement	Mise en service et utilisation des accessoires achetés, notamment mâchoires, accessoires de fixation, extensomètres, capteurs et enceintes climatiques.

Vos commentaires sur notre documentation produits seront les bienvenus. Veuillez nous les envoyer par e-mail à [info\\_dev@instron.com](mailto:info_dev@instron.com).

# Chapitre 2

## Conditions préalables

---

• Responsabilités .....	23
• Conditions d'implantation.....	26
• Spécifications environnementales.....	29
• Alimentation électrique et câbles du 68TM-30.....	31
• Liste de contrôle des préparatifs sur site .....	33

---

### Responsabilités

Les responsabilités détaillées dans ce document sont d'ordre général. Consultez votre contrat d'achat spécifique pour obtenir tous les détails de vos responsabilités et de celles de Instron®.

### Responsabilités du client

Il incombe au client de mettre à disposition tous les services auxiliaires nécessaires et de procéder à toutes les vérifications nécessaires avant d'installer le système d'essai. Ces services et vérifications sont décrits ci-après.

### Préparation du site

Une préparation correcte du site est indispensable pour assurer un fonctionnement du système d'essai conformément à ses spécifications et afin d'obtenir des résultats d'essai exacts. Le client doit impérativement s'assurer de la conformité du site aux impératifs indiqués avant de fixer le rendez-vous d'installation (consultez “[Conditions d'implantation](#)” à la page 26).

### Manutention et transport

Sauf autre disposition particulière, le client est responsable de l'organisation du déchargement, du déballage et du déplacement du système d'essai jusqu'à son emplacement d'implantation (consultez le “[Levage et manutention](#)” à la page 59).

Sur demande, un technicien Instron® peut superviser le déchargement et le transport du bâti de charge jusqu'à son emplacement d'implantation. Prenez contact avec le Service de maintenance Instron® ou votre bureau local pour plus d'informations sur ce service.

## Assurance et sécurité

Le contrat standard d'Instron prévoit une expédition Ex-Works (ou FOB usine), la propriété et la responsabilité du système d'essai sont donc transférées au client sur le quai de chargement d'Instron. Sauf autres conditions d'expédition stipulées au bon de commande et non contestées par Instron, les conditions d'expédition départ usine s'appliquent. Selon ces conditions, il incombe au client de souscrire une assurance qui couvre l'expédition et le transport jusqu'à la destination finale. Instron peut se charger des formalités de couverture d'assurance et de transport, à la demande et aux frais du client.

Vous êtes responsable de la sécurité du transport du bâti de charge dans l'enceinte de votre établissement. Sur demande, un technicien de maintenance Instron® peut superviser le transport du bâti de charge jusqu'à son emplacement d'implantation. Prenez contact avec le Service de maintenance Instron® ou votre bureau local pour plus d'informations sur ce service.

## Elimination des matériaux

L'élimination conforme de tout déchet résultant de l'installation du système et de ses accessoires ou résultant de l'utilisation du système est de la responsabilité du client. Ceci inclut les matériaux d'emballage, la batterie, le fluide hydraulique et les déchets pollués par ce dernier. Le fluide hydraulique est généralement considéré comme un matériau dangereux. Son élimination, ainsi que celle de tout objet pollué par ce dernier, doit être effectuée en conformité avec toutes les réglementations applicables.

## Responsabilités du fournisseur

Le contrat standard d'Instron® lui impose de fournir les services nécessaires permettant d'assurer un bon fonctionnement de votre système d'essai. Ces prestations sont décrites ci-dessous.

La fourniture de services et d'équipements supplémentaires peut être négociée, auquel cas ces suppléments seront définis d'un commun accord et devront être mentionnés spécifiquement sur votre bon de commande.

## Assurance

Le contrat standard d’Instron prévoit une expédition Ex-Works (ou FOB usine), la propriété et la responsabilité du système d’essai sont donc transférées au client sur le quai de chargement d’Instron. Sauf autres conditions d’expédition stipulées au bon de commande et non contestées par Instron, les conditions d’expédition départ usine s’appliquent. Selon ces conditions, Instron est responsable de la couverture d’assurance du système d’essai dans l’enceinte de son usine et jusqu’au quai d’expédition.

## Installation

Lorsque le site d’installation a été préparé et que le bâti et ses composants ont été amenés à leur emplacement d’utilisation définitif (consultez le “[Levage et manutention](#)” à la page 59), Instron® est responsable de l’installation complète du bâti de charge, de ses composants et de tout accessoire supplémentaire éventuellement acheté.

Le client doit impérativement s’abstenir de toute opération d’installation du bâti de charge en l’absence d’un représentant de maintenance Instron®.

## Première mise en route

Une fois l’installation terminée, Instron® procède à une première mise en route du bâti de charge et vérifie l’étalonnage pour en vérifier le fonctionnement correct.

Le technicien dispense également le programme de formation sur site nécessaire. Ce programme est prévu pour trois personnes et dure environ une journée.

Contactez le Service de maintenance Instron® pour en savoir plus sur cette formation. Des formations complémentaires sont disponibles au centre de formation d’Instron.

## Documentation

Instron® fournit toute la documentation nécessaire à l’utilisation du système, dont les manuels du bâti de charge et les systèmes d’aide en ligne des logiciels d’application.

Des exemplaires supplémentaires des manuels peuvent être commandés auprès du service commercial d’Instron®.

## Conditions d'implantation

Une préparation correcte du site est indispensable pour assurer un fonctionnement du système d'essai conformément à ses spécifications.

### Emplacement du bâti

#### Avertissement

---



**Ne placez pas le bâti directement sur le sol.**

Le système d'essai a été conçu pour être installé sur un plan de travail. Il ne doit pas être placé directement sur le sol.

Le bâti de charge ne doit pas être placé contre un mur ou un objet susceptible de gêner la ventilation autour du bâti. Une ventilation appropriée est nécessaire pour dissiper la chaleur dégagée par le socle du bâti.

### Conditions préalables du plan de travail

Le plan de travail doit être d'une hauteur minimale de 762 mm.

Pour garantir une bonne stabilité, l'espacement entre les pieds du plan de travail doit être d'au moins 762 mm de largeur et de 762 mm de profondeur.

Pour les bâtis plus larges, l'espacement entre les pieds du plan de travail doit être d'au moins 1 270 mm de largeur et de 762 mm de profondeur.

Il convient de vérifier que la capacité de charge du plan de travail est suffisante pour supporter le poids du bâti de charge équipé de tous ses composants et accessoires si l'ordinateur et les accessoires doivent être posés sur le même plan de travail. La marge de sécurité de la capacité de charge du plan de travail doit être suffisante pour assurer la stabilité du système.

Le plan de travail ne doit pas vibrer sous l'effet d'autres activités à l'intérieur ou à proximité du bâtiment. Il est conseillé d'utiliser un plan de travail dont les pieds sont réglables en hauteur.

### Charge au sol

Il convient de vérifier la capacité de charge du plancher en fonction du poids du bâti et de tout autre accessoire susceptible de l'équiper. Le plancher ne doit pas vibrer sous l'effet d'autres activités à l'intérieur ou à proximité du bâtiment.

Pour les bâtis de charge lourds, il est conseillé de consulter un spécialiste qualifié pour vérifier que la capacité de charge du plancher est au moins le triple du poids du bâti et de ses composants. Cette réserve de capacité de charge est nécessaire du fait que des charges dynamiques élevées peuvent intervenir en cas de rupture d'une éprouvette, lesquelles doivent pouvoir être absorbées par le plancher.

## Module d'alimentation

Vérifiez que l'alimentation électrique disponible est conforme à toutes les spécifications ([“Alimentation électrique et câbles du 68TM-30” à la page 31](#)).

### Attention

---

**Les écarts et les sauts de tension électrique sont susceptibles de créer des problèmes de fonctionnement, depuis des défaillances électriques intermittentes jusqu'à des dommages graves.**

Les systèmes Instron® nécessitent une alimentation électrique «propre» et stable. Sauf autre disposition convenue avec Instron®, vous êtes responsable de la fourniture d'une alimentation électrique propre. Il est conseillé d'utiliser un parasurtenseur pour toutes les installations.

Si votre système est équipé d'une enceinte climatique, celle-ci nécessite une alimentation électrique distincte de celle du reste du système.

## Téléphone et réseau

Vérifiez qu'une ligne téléphonique se trouve dans la zone d'essais. Ceci permet à l'utilisateur de prendre contact avec le Instron® directement depuis la zone d'essai, de façon à pouvoir exécuter les instructions fournies et résoudre la question au téléphone avec le technicien de maintenance. Ceci facilite aussi la résolution des questions en temps voulu et réduit le nombre d'appels téléphoniques pour un même problème.

Nous suggérons aussi que des descentes de câbles réseau ou lignes téléphoniques numériques se trouvent dans la zone d'essai. La présence d'un raccordement réseau à proximité du système facilite la distribution des données d'essai par le réseau. Notre objectif est de pouvoir procéder à des diagnostics à distance pour résoudre les problèmes sur les systèmes. La disponibilité d'une prise réseau ou ligne téléphonique numérique permet à un technicien de maintenance d'Instron® de se connecter au système d'essai pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de façon plus efficace.

## Hauteur sous plafond

Vérifiez que la hauteur sous plafond est suffisante pour placer facilement le bâti de la machine à son emplacement d'utilisation. Prenez en compte le mode de transport du bâti (par chariot élévateur ou grue, par exemple) et vérifiez que la hauteur sous plafond est compatible avec ce mode.

## Conditions ambiantes

Vérifiez que le site d'essais répond aux spécifications détaillées dans "[Spécifications environnementales](#)" à la page [29](#).

## Accessibilité

Le système d'essai doit être accessible pour l'entretien courant sans avoir à déplacer le bâti de charge. Le fait de déplacer le bâti peut obliger à le revérifier.

## Conditions d'implantation relatives aux accessoires du système

Certains accessoires impliquent des conditions d'implantation supplémentaires. Si vous avez un doute sur les préparatifs sur site à effectuer en fonction des accessoires que vous souhaitez équiper, consultez le Service de maintenance Instron® ou le bureau Instron® de votre région.

## Conditions préalables d'alimentation en air comprimé

Une alimentation en air comprimé régulée à une pression maximale de 8,3 bar est nécessaire pour le kit d'air intégré. La pression d'alimentation régulée doit être supérieure à la valeur de pression d'essai définie dans le logiciel Bluehill®.

Pour optimiser la durée de vie utile du kit d'air et des mâchoires intégrées, l'alimentation en air doit être sèche et toute particule de plus de 20 µm doit être filtrée.

- Vous pouvez obtenir de l'air sec en installant un sécheur d'air (non fourni) comme un sécheur d'air par dessiccation en ligne.
- Vous pouvez obtenir de l'air filtré en utilisant un régulateur doté d'un assemblage de filtre intégré (non fourni). Celui-ci doit être placé aussi près que possible du système d'essai. Un filtre de 20 µm est requis, mais la filtration supplémentaire d'un filtre de 5 µm est préférable.

Le client est responsable de l'adaptation du raccordement pneumatique du kit pneumatique intégré à son alimentation. Instron® fournit un tube d'un diamètre

extérieur de 6,3 mm et d'un diamètre intérieur de 3,2 mm qui peut être raccordé à l'aide du raccord à emboîter NPT de 6,3 mm fourni, ou avec un raccord à compression ou un raccord cannelé de taille appropriée.

## **Alimentation en eau**

Certaines mâchoires et certains systèmes de thermorégulation peuvent nécessiter une alimentation en eau.

## **Azote et gaz carbonique liquéfiés**

Une alimentation en azote liquide (LN2) ou en gaz carbonique (CO2) peut être nécessaire pour les caissons climatiques avec refroidissement.

Pour le gaz carbonique, la pression du réservoir doit être d'environ 50 bars (725 psi). Le gaz doit être en phase liquide à l'entrée du robinet de l'enceinte climatique.

Pour l'azote liquide, la pression du réservoir doit être comprise entre 0,35 et 0,70 bar (5 à 10 psi) selon le régulateur et les soupapes de décharge qui équipent le ballon isolant. Ne pas dépasser 1,4 bar (20 psi).

# **Spécifications environnementales**

## **Général**

Tableau 4. Spécifications environnementales

Paramètre	Caractéristiques
Température de fonctionnement	+5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F)
Température de stockage	-25 °C à +55 °C (-13 °F à +131 °F)
Humidité	10% à 90% (sans condensation)
Indice de protection (IP)	IP 2X. Des mesures de protection peuvent s'avérer nécessaires en présence de conditions anormales de poussière, de vapeurs corrosives, de champs magnétiques ou de risques.

## Conformité aux directives de l'UE

Instron® déclare sous sa seule responsabilité que les systèmes d'essai 68SC et 68TM sont conformes à toutes les dispositions pertinentes des réglementations suivantes :

- Directive machines 2006/42/CE
- Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE
- Directive ROHS 2011/65/UE, y compris les substances ajoutées par l'amendement 2015/863/UE

Les systèmes d'essai Instron® sont marqués CE. Une déclaration de conformité CE signée est fournie avec chaque système.

## Impact sur l'environnement

Les systèmes d'essais de matériaux Instron® et leurs accessoires sont conçus pour n'exercer aucun impact négatif sur l'environnement dans les conditions normales d'utilisation dans la mesure où ils sont utilisés et entretenus conformément à la notice d'utilisation les concernant.

Les précautions habituelles doivent être prises avec les substances comme les huiles et les graisses qui sont nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des matériels comme indiqué sur leur emballage et dans leur manuel d'instructions.

Ces systèmes comprennent des composants mécaniques et électroniques qui renferment des produits chimiques potentiellement nuisibles pour l'environnement, comme du chrome, des sels de chrome, du plomb et des ignifugeants au brome. A la fin de vie des matériels, il importe de prendre les dispositions nécessaires pour les éliminer dans le respect de la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En raison de l'ampleur du champ d'application de ses instruments, Instron est dans l'ignorance de l'impact sur l'environnement imputable aux éprouvettes de ses clients.

## Niveaux sonores

En mode veille ou fonctionnant à faible vitesse, le bruit émis de ces bâtis est inférieur à 70 dB (A). Lors d'un fonctionnement à vitesse maximale, par exemple en mode avance ou en retournant la traverse, le bruit émis peut dépasser 70 dB (A) mais n'excède pas 76 dB (A).

Ce niveau sonore ne tient pas compte de celui de la rupture d'éprouvette.

Les valeurs de bruit sont mesurées au niveau de l'oreille d'un opérateur positionné devant la machine.



*Le niveau sonore du système complet dépend de sa configuration. Pour le niveau sonore des autres composants du système, veuillez consulter la documentation fournie avec les divers composants.*

*Le niveau sonore des matériels utilisés pour tester des matériaux ou des structures dépend aussi de l'éprouvette testée. Instron recommande à l'utilisateur de mesurer les niveaux sonores afin d'assurer en permanence la sécurité et le confort des opérateurs.*

## Alimentation électrique et câbles du 68TM-30

### Alimentation électrique

Tableau 5. 68TM-30 alimentation électrique

Paramètre	Spécification
Puissance maximale (VA)	1400
Puissance maximale - bâtsis élargis uniquement (VA)	1500
Tension monophasée (Vca) ( $\pm 10\%$ )	100, 120, 220, 240
Fréquence – Hz	47 à 63
Longueur du cordon d'alimentation – m (pi)	2,44 (8)



*Pour 230 Vca, on règle normalement le bâti sur 240 V.*

### Avertissement



**Risque électrique : pour garantir la sécurité et la compatibilité électromagnétique (CEM), la prise de l'installation doit être une prise à 3 fils mise à la terre. Le sol doit être une masse terrestre à faible impédance respectant les réglementations nationales et/ou locales.**

## Avertissement



**Si le système d'essai renferme de l'eau ou un autre liquide, vous devez utiliser une protection RCD (dispositif à courant résiduel), également connu sous le nom de GFCI (interruption en cas de défaut à la terre), sur toutes les sources d'alimentation.**

Si votre système renferme un liquide (mâchoires refroidies par eau, bains BioPuls, fixations pour essais alimentaires, etc.), toutes les sources d'alimentation électrique doivent comporter une protection RCD pour la sécurité de l'opérateur en cas de fuite de liquide à l'intérieur du système électronique du bâti de charge.

## Options de cordon d'alimentation

En l'absence de choix de votre part, Instron® choisit le cordon d'alimentation habituel correspondant à la destination d'expédition du système.

Tableau 6. Cordons d'alimentation

Nom du cordon d'alimentation	Prise de courant correspondante	Région
P1		Etats-Unis et Canada
P2		Danemark
P3		Europe
P4	et 	Italie

Tableau 6. Cordons d'alimentation (suite)

Nom du cordon d'alimentation	Prise de courant correspondante	Région
P5		Chine
P6		Australie et Nouvelle-Zélande
P7		Suisse
P8 (comprend un fusible 10A)		Royaume-Uni
PA		Inde et Afrique du sud

## Liste de contrôle des préparatifs sur site

Cette liste de contrôle récapitule les points à considérer pour agencer et préparer l'emplacement d'implantation de votre système d'essai. Chaque rubrique ci-dessous est détaillée par ailleurs dans ce manuel. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, veuillez consulter le Service de maintenance Instron® ou l'établissement Instron® de votre région.



*Tous les ordinateurs ne sont pas compatibles avec les systèmes d'essai Instron. Si vous envisagez d'acheter un ordinateur auprès d'un autre fournisseur, veuillez en vérifier la compatibilité auprès du Service de maintenance Instron®. Le service nécessaire à l'évaluation ou à la reconfiguration d'un ordinateur non homologué pourra donner lieu à une facturation supplémentaire.*

## Emplacement d'implantation

- Le plancher ou le plan de travail peut supporter le poids du bâti et de ses composants informatiques.
- Les conditions ambiantes sont conformes aux caractéristiques techniques de votre modèle.
  - Température de fonctionnement
  - Température de stockage
  - Humidité
  - Ambiance
- La source de courant électrique nécessaire est disponible et elle est conforme aux caractéristiques électriques de votre modèle.
- Les prises électriques sont situées dans le périmètre maximum requis par rapport à l'emplacement du bâti de charge.
- Des lignes téléphoniques sont disponibles dans la zone d'essais pour permettre d'appeler le Instron® directement depuis cette zone. Nous suggérons aussi que des descentes de câbles réseau ou lignes téléphoniques numériques se trouvent dans la zone d'essai.
- La hauteur sous plafond est suffisante pour le bâti de charge, y compris la réserve nécessaire pour lever et déplacer le bâti par chariot élévateur ou grue.
- L'emplacement d'implantation assure une accessibilité suffisante pour la maintenance de routine (915 mm ou 36 po recommandé).
- Les opérateurs ont reçu la formation nécessaire pour exploiter le bâti de charge et son système informatique.

## Transport

- Le nombre de colis correspond à celui indiqué sur la liste de colisage.
- La couverture d'assurance a été mise en place ou vérifiée.
- Vous disposez du matériel nécessaire pour la méthode de manutention choisie.
- Vous disposez des matériaux d'emballage nécessaires pour protéger le bâti de charge si vous devez le déménager ou le déplacer.
- Le parcours entre le quai de déchargement et l'emplacement d'implantation est suffisamment large et haut pour le passage du bâti et d'un chariot élévateur (ou d'une grue). Mesurez toutes les portes et tous les corridors.

Consultez “[Dimensions et poids du 68TM-30](#)” à la page [37](#) pour connaître les dimensions et le poids du système d'essai sans son emballage. Consultez “[68TM-30 Dimensions et poids de l'emballage](#)” à la page [59](#) pour connaître les dimensions et le poids du système emballé.

- Le plancher sur tout le parcours de manutention jusqu'à l'emplacement d'implantation peut supporter le poids du bâti et du chariot élévateur (ou de la grue).

Consultez “[Dimensions et poids du 68TM-30](#)” à la page [37](#) pour connaître les dimensions et le poids du système d'essai avec et sans son emballage. Consultez “[68TM-30 Dimensions et poids de l'emballage](#)” à la page [59](#) pour connaître les dimensions et le poids du système emballé.

- Aucun accessoire volant ne se trouve sur le support d'expédition.
- Les opérateurs des engins de levage sont titulaires des permis correspondants et des certificats de conformité aux normes de sécurité locales (p. ex. le certificat de formation requis par l'OSHA aux Etats-Unis).

## Planification de l'installation

Lorsque le site d'essais est prêt et que le bâti a été amené à son emplacement d'utilisation définitif, veuillez fixer un rendez-vous d'installation avec Instron®.

La liste des établissements Instron® est disponible sur notre site Internet [www.instron.com](http://www.instron.com).

Aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler le numéro 1-800-473-7838.



# Chapitre 3

## Caractéristiques

- 
- Dimensions et poids du 68TM-30 ..... 37
  - Dimensions de fixation d'accessoires ..... 44
  - Caractéristiques techniques système ..... 47
- 

## Dimensions et poids du 68TM-30

### Dimensions du bâti

Les dimensions de bâti de charge pour les bâtis 68TM-30 sont illustrées dans la [Figure 3 à la page 41](#) et dans la [Figure 4 à la page 42](#).

Pour les dimensions indiquées sous forme d'étiquettes sur les figures, [Tableau 7 à la page 37](#) les répertorie pour les bâtis standard et [Tableau 8 à la page 38](#) les répertorie pour les bâtis surélevés.

Les dimensions pour les bâtis élargis et surélevés/élargis sont indiquées dans [Tableau 9 à la page 38](#) et [Tableau 10 à la page 39](#).

La dimension « F » dans la [Figure 3 à la page 41](#) varie en fonction du capteur de force, reportez-vous au [Tableau 11 à la page 40](#).

[Figure 5 à la page 43](#) montre les dimensions hors tout du système, y compris le tableau de bord de l'opérateur Bluehill®.

Tableau 7. 68TM-30 Dimensions - version standard

Lettre de désignation	Description	Dimension - mm (pouce)
A	Hauteur hors tout	1638 (64,5)
E2	Espace d'essai vertical maximal (essai à la lumière du jour, du socle au-dessous de la traverse)	1190 (46,9)

Tableau 7. 68TM-30 Dimensions - version standard (suite)

Lettre de désignation	Description	Dimension - mm (pouce)
E1	Espace d'essai vertical minimal (essai à la lumière du jour, du socle au-dessous de la traverse)	71 (2,8)
B	Largeur hors tout	756 (29,8)
D	Espace d'essai horizontal (espace entre les colonnes)	420 (16,5)
J	Epaisseur de traverse	120 (4,7)
R	Epaisseur de plaque supérieure	57 (2,24)
T	Largeur de plaque supérieure	180 (7,09)
U	Longueur de plaque supérieure	721 (28,4)

Tableau 8. 68TM-30 Dimensions - version surélevée

Lettre de désignation	Description	Dimension - mm (pouce)
A	Hauteur hors tout	2163 (85,2)
E2	Espace d'essai vertical maximal (essai à la lumière du jour, du socle au-dessous de la traverse)	1695 (66,7)
E1	Espace d'essai vertical minimal (essai à la lumière du jour, du socle au-dessous de la traverse)	91 (3,6)
B	Largeur hors tout	756 (29,8)
D	Espace d'essai horizontal (espace entre les colonnes)	420 (16,5)
J	Epaisseur de traverse	120 (4,7)
R	Epaisseur de plaque supérieure	57 (2,24)
T	Largeur de plaque supérieure	180 (7,09)
U	Longueur de plaque supérieure	721 (28,4)

Tableau 9. 68TM-30 Dimensions - élargi

Lettre de désignation	Description	Dimension - mm (pouce)
A	Hauteur hors tout	1601 (63,0)

Tableau 9. 68TM-30 Dimensions - élargi (suite)

Lettre de désignation	Description	Dimension - mm (pouce)
E2	Espace d'essai vertical maximal (essai à la lumière du jour, du socle au-dessous de la traverse)	1138 (44,8)
E1	Espace d'essai vertical minimal (essai à la lumière du jour, du socle au-dessous de la traverse)	71 (2,8)
B	Largeur hors tout	1278 (50,3)
D	Espace d'essai horizontal (espace entre les colonnes)	947 (37,3)
J	Epaisseur de traverse	126 (5,0)
R	Epaisseur de plaque supérieure	20 (0,79)
T	Largeur de plaque supérieure	143 (5,63)
U	Longueur de plaque supérieure	1248 (49,1)

Tableau 10. 68TM-30 Dimensions - surélevé et élargi

Lettre de désignation	Description	Dimension - mm (pouce)
A	Hauteur hors tout	2131 (83,9)
E2		1642 (64,6)
E1	Espace d'essai vertical minimal (essai à la lumière du jour, du socle au-dessous de la traverse)	92 (3,62)
B	Largeur hors tout	1278 (50,3)
D	Espace d'essai horizontal (espace entre les colonnes)	947 (37,3)
J	Epaisseur de traverse	126 (5,0)
R	Epaisseur de plaque supérieure	20 (0,79)
T	Largeur de plaque supérieure	143 (5,63)
U	Longueur de plaque supérieure	1248 (49,1)

Tableau 11. Dimension «F» : de la traverse au trou de la broche du capteur de force

Capacité de capteur de force	Type de connexion	Distance – mm (pouce)
500 N, 1 kN, 2 kN	O	91 (3,58)
5 kN	D	101 (3,98)
10 kN, 30 kN, 50 kN	D	122 (4,80)




Figure 3. 68TM-30 Dimensions du bâti - vue de face




Figure 4. 68TM-30 Dimensions du bâti - vue latérale




Figure 5. 68TM-30 dimensions du bâti — y compris le tableau de bord

## Poids du système

Tableau 12. Poids du système

Configuration	Poids, kg (lb)
Bâti standard	196,4 (433)
Bâti surélevé	214,5 (473)
Bâti élargi	452,7 (998)
Bâti surélevé et élargi	470,8 (1038)

La valeur de poids ne comprend pas les accessoires supplémentaires tels que le Tableau de bord de l'opérateur Bluehill® ou n'importe quel capteur de force.

Le poids du Tableau de bord de l'opérateur Bluehill® et son kit de montage pèse 2,4 kg (5,2 lb).

## Dimensions de fixation d'accessoires

Vous pouvez fixer divers accessoires et dispositifs au bâti de charge pour des essais spéciaux. Utilisez les trous de montage standard présentés sur les schémas ci-dessous pour monter vos accessoires. Eviter de tarauder de nouveaux trous qui pourraient affaiblir ou compromettre l'intégrité du bâti de charge.



Toutes les cotes des figures ci-dessous sont en mm.

Tableau 13. Signification des symboles sur les schémas cotés

Symbol sur le schéma	Signification
	diamètre
	profondeur
THRU	trou de passage
LH	filetage à gauche
RH	filetage à droite
PCD	diamètre du cercle de hauteur

Tableau 13. Signification des symboles sur les schémas cotés (suite)

Symbole sur le schéma	Signification
	flèche pointant vers l'avant du bâti de charge

## **Dimensions de la poutre de socle**




Figure 6. Vue de dessus du socle




Figure 7. Vue de dessus de la poutre de socle (bâtis élargis uniquement)

## Dimensions de la traverse




Figure 8. Vue du dessous de la traverse




Figure 9. Vue de dessous de la traverse

## Dimensions de la plaque supérieure




Figure 10. Vue du dessous de la plaque supérieure

## Caractéristiques techniques système

Tableau 14. 68TM-30 performances du système

Paramètre	Caractéristiques
Type d'essai	Fonctionnement en traction, compression et passage par zéro.
Mode de commande de base	Commande de position en boucle fermée
Capacité de charge – kN (lbf)	30 (6750)
Vitesse maximale – mm/min (po/min)	1016 (40)
Vitesse minimale – mm/min (po/min)	0,001 (0,00004)
Force maximale à vitesse maximale – kN (lbf)	15 (3375)
Vitesse maximale à force maximale – mm/min (po/min)	508 (20)
Vitesse de retour – mm/min (po/min)	1100 (43,3)
Précision de vitesse de la traverse	± 0,1% de la vitesse de consigne en régime permanent et sous charge nulle

Tableau 14. 68TM-30 performances du système (suite)

Paramètre	Caractéristiques
Exactitude d'affichage du déplacement (position de traverse)	Sans charge, égale ou inférieure à $\pm 0,01$ mm (0,0004 po) ou $\pm 0,05\%$ de la valeur affichée, selon la première valeur atteinte.
Répétabilité du déplacement (position de traverse) - mm (po)	$\pm 0,015$ (0,0006)
Exactitude de mesure de charge	$\pm 0,5\%$ de la lecture jusqu'à 1/1000 de la capacité du capteur de force.
Précision de mesure de déformation	$\pm 0,5\%$ de la lecture jusqu'à 1/50 de pleine échelle avec un extensomètre ASTM E83 de classe B ou ISO 9513 de classe 0,5.
Résolution de contrôle de la position de traverse	0,00257
Résolution de contrôle de la position de traverse (bâtis élargis) - $\mu\text{m}$	0,00282

# Chapitre 4

## Réduction du risque et utilisation sécurisée

---

• Risques résiduels .....	49
• Atténuation des impacts.....	54
• Protection contre les pénétrations.....	55
• Présentation de la Protection de l'opérateur.....	57

---

Ce chapitre est identique à celui du manuel de l'opérateur qui vous sera livré avec votre système. Il décrit :

- les risques associés à l'utilisation de votre système d'essai ;
- comment utiliser les fonctions du système d'essai pour minimiser ces risques ;
- les accessoires que vous pouvez acquérir pour minimiser les risques si votre évaluation du risque révèle qu'ils sont nécessaires, par exemple :
  - un bouclier verrouillé,
  - un outil d'insertion d'éprouvette.

### Risques résiduels

L'équipement décrit dans cette documentation est conçu avec des fonctions permettant de réduire le risque de blessure de l'opérateur. Cependant, il existe toujours des risques résiduels lors de l'utilisation de cet équipement, influencés par :

- l'application d'essai ;
- la conception de la méthode d'essai ou de la procédure ;
- l'approche, le retour et les vitesses d'essai utilisés ;
- le type d'éprouvette mise à l'essai ;
- la taille de l'éprouvette mise à l'essai ;

- la conception des mâchoires et des fixations d'essai ;
- l'expérience de l'opérateur qui utilise l'équipement.

Nous vous recommandons donc fortement d'exécuter votre propre évaluation du risque pour votre configuration d'équipement et votre application d'essai.

Chacune des sections suivantes décrit une zone dangereuse spécifique du système d'essai et liste les risques les plus communs de la réalisation d'essais à l'aide de cet équipement. Utilisez les informations des sections suivantes, ainsi que celles du reste de ce manuel, pour réaliser votre propre évaluation du risque.

## Mouvement rapide de la traverse

### Avertissement

---



#### Risque d'écrasement des doigts ou des mains.


Ce risque est dû au contact des mâchoires avec les fixations causé par le mouvement rapide de la traverse, qui peut écraser les mains ou les doigts.

Par exemple, un opérateur ordonne par accident au système d'approcher ou de retourner alors que ses mains se trouvent dans la zone d'essai. Cela risque également de se produire si l'opérateur, en essayant d'être plus efficace, introduit sa main dans le système pour retirer des morceaux d'éprouvette cassée tout en retournant la traverse en déplacement zéro.

### Recommandations


Dans tous les cas :

- Configurez des méthodes d'essai pour que les opérateurs n'aient pas besoin de mettre leurs mains dans l'espace entre les fixations alors que la traverse se déplace.
- Utilisez la fonction de Protection de l'opérateur dans le logiciel Bluehill®. Elle utilise une vitesse d'approche réduite ( $\leq 600$  mm/min par défaut) pendant la configuration et vous pouvez configurer une vitesse d'approche plus basse si cela apparaît nécessaire à l'évaluation du risque.
- Configurez des limites de déplacement adéquates chaque fois que vous changez de mâchoires et ajustez la traverse.



De plus, si l'espace entre les mâchoires et les fixations est inférieur à 50 mm :

- Utilisez un outil d'insertion d'éprouvette et d'autres pratiques et équipements adaptés pour maintenir vos doigts hors de l'espacement entre les fixations.



De plus, si l'espace entre les mâchoires et les fixations est inférieur à 25 mm :

- Utilisez un outil d'insertion d'éprouvette pour maintenir vos doigts hors de l'espacement entre les fixations.
- Utilisez un bouclier verrouillé pour limiter ou empêcher le mouvement lorsque la porte du bouclier est ouverte. Lorsque l'espacement est inférieur à 25 mm, le risque d'écrasement est très fort, il s'agit donc de la meilleure option.



## Pincement des doigts entre les mordaches de la mâchoire

### Avertissement

---




#### Risque de pincement des doigts.

Ce risque est dû à la fermeture rapide des mâchoires, qui peut pincer les doigts.

### Recommandations


Pour les mâchoires pneumatiques de série 2712 :

- Dans la documentation livrée avec les mâchoires, lisez et suivez les recommandations de sécurité lors de l'installation d'une éprouvette.
- Utilisez la fonction de Protection de l'opérateur dans le logiciel Bluehill®. Elle utilise une pression de mâchoire initiale réduite (15 psi par défaut) pendant la configuration et vous pouvez configurer une pression de mâchoire initiale plus basse si cela apparaît nécessaire à l'évaluation du risque.
- Utilisez des protections de mordache.




- Utilisez les vis de serrage sur les côtés de la mâchoire (mâchoires 2712-04x uniquement) pour réduire l'espacement entre les mordaches jusqu'à l'espacement pratique le plus petit pour vos éprouvettes.

Correct :



Incorrect :



## Impact de débris d'éprouvettes cassées

### Avertissement



#### Danger lié aux débris projetés.

Ce danger est dû aux éprouvettes fragiles ou composites qui peuvent exploser lorsqu'elles se rompent.

### Recommandations

Pour les débris les moins dangereux (poussières ou fibres d'éprouvette, par exemple) :

- Utiliser un équipement de protection personnelle (par exemple des lunettes de sécurité).



Pour les débris projetés les plus dangereux (éprouvettes composites fragiles, par exemple) :

- Utilisez un bouclier verrouillé.



## Atténuation des impacts

Les systèmes des séries 3400 et 6800 sont équipés de la fonctionnalité d'atténuation des impacts pour aider à réduire les dommages accidentels sur l'équipement et les éprouvettes. L'atténuation des impacts permet au système de surveiller la force en permanence lors d'opérations d'approche et de retour, et arrêtera automatiquement le déplacement de la traverse si une force inattendue est détectée.

- Lorsqu'elle est combinée au capteur de force de capacité correspondante du système, l'atténuation des impacts peut protéger le système contre les collisions entre des surfaces rigides à des vitesses maximales de 600 mm/min.

- L'atténuation des impacts est conçue pour réduire les dommages matériels.
- L'atténuation des impacts n'est pas une mesure de sécurité ni un objectif de sécurité.

## Protection contre les pénétrations

Pour être conforme aux normes de sécurité et de conception de machines pertinentes, tous les aspects du système d'essai ont été conçus pour satisfaire un indice de protection d'au moins IP 2X. Le système d'essai est conçu pour être uniquement utilisé à l'intérieur, loin des zones humides.

Le premier chiffre de l'indice de protection contre les pénétrations (IP 2\_) correspond à la protection contre la pénétration d'objets solides. Le chiffre « 2 » indique que la conception empêche tout objet solide de plus de 12,0 mm d'entrer en contact avec des composants internes dangereux (p. ex., parties mobiles, risques électriques) lorsque tous les capots et les protections sont montés.

Le deuxième chiffre de l'indice de protection contre les pénétrations (IP \_X) correspond à la protection contre la pénétration de liquides. La lettre « X » indique que la protection contre les pénétrations de liquides n'a pas été spécifié pour cette application. Le système d'essai n'est protégé que contre les risques causés par un renversement accidentel de liquides.

À noter que dans de nombreux cas, des améliorations pragmatiques contre la pénétration de solides et de liquides ont été mises en œuvre dans la conception afin d'améliorer la résistance et la longévité du système d'essai.

### Pénétration de particules solides

Les particules solides et les autres débris, notamment les poussières conductrices ou abrasives (p. ex., les dépôts métalliques, les fibres composites à base de carbone) peuvent endommager le système d'essai si vous les laissez s'accumuler. Si votre application d'essai génère des débris, suivez ces précautions particulières :

- Nettoyez régulièrement le système d'essai et les zones alentours à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse souple afin d'éviter l'accumulation de débris.
- Dans le cadre d'un entretien périodique, contactez Service de maintenance Instron® pour contrôler l'accumulation de débris à l'intérieur du système d'essai et la nettoyer si nécessaire.

- Nettoyez soigneusement toutes les surfaces extérieures avant d'assurer un service. Cela évite que les débris tombent dans les composants internes du système d'essai.

## Pénétration de liquides

Tout liquide renversé sur le système d'essai peut engendrer des dommages matériels. Les liquides renversés accidentellement ne poseront pas de problème à l'opérateur s'ils sont correctement traités.

Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez des accessoires qui pourraient renverser un liquide dans le système d'essai (p. ex., de la condensation d'une enceinte climatique, un bain biologique ou des accessoires hydrauliques).

Instron® vend divers accessoires, tels que des plateaux d'égouttage, qui peuvent être utilisés pour réduire les répercussions des liquides renversés sur votre système d'essai.

En cas de liquide renversé :

1. Arrêtez immédiatement l'essai et coupez l'alimentation de l'équipement. Débranchez le cordon d'alimentation (le cas échéant).
2. Nettoyez un maximum de liquide renversé à l'extérieur de l'équipement. Assurez-vous de vérifier sous les tapis en caoutchouc (si présents) et les accessoires installés.
3. Si vous pensez que du liquide a pénétré le système d'essai, contactez Service de maintenance Instron®.
  - a Le technicien de maintenance retirera les capots de l'équipement et nettoiera tout liquide renversé.
  - b Les composants endommagés par le liquide devront être remplacés.
  - c Le technicien de maintenance réalisera une vérification opérationnelle pour contrôler le bon fonctionnement des systèmes de sécurité.

## Avertissement

---



Ne pas interrompre le système d'essai après une infiltration de liquide peut poser problème à l'opérateur et entraîner des dommages matériels supplémentaires.

4. Ne reprenez l'essai qu'après avoir bien nettoyé tout le liquide. Si le système d'essai présente un défaut ou a un comportement inattendu, arrêtez immédiatement l'essai et contactez Service de maintenance Instron®.

## Présentation de la Protection de l'opérateur

La majorité des dangers d'utilisation des systèmes d'essai de matériaux sont liés à :

- un mouvement rapide de la traverse pouvant causer des blessures par écrasement ;
- une fermeture rapide des mâchoires pneumatiques pouvant cause des blessures par pincement.

La Protection de l'opérateur de Bluehill® fournit un mécanisme qui vous permet de limiter la vitesse d'approche de la traverse et de réduire la pression de fermeture des mâchoires lorsque vous configurez un essai.

Les conditions par défaut lors de la configuration de l'essai sont :

- une vitesse d'approche de la traverse réduite à un maximum de 600 mm/min, qui peut être encore abaissée si cela est nécessaire après évaluation du risque ;
- une pression de fermeture de mâchoire réduite à 15 psi par défaut, qui peut être encore abaissée si cela est nécessaire après évaluation du risque.

La Protection de l'opérateur permet à un administrateur de configurer le système d'essai afin qu'il soit cohérent avec l'évaluation du risque de ce système.

L'accès aux commandes de la Protection de l'opérateur est protégé par mot de passe. Si vous avez des droits d'administrateur, vous pouvez modifier la Protection de l'opérateur dans l'onglet Admin de Bluehill®.



# Chapitre 5

## Levage et manutention

---

• Précautions générales de manutention . . . . .	59
• 68TM-30 Dimensions et poids de l'emballage . . . . .	59
• Déballage des bâtis bicolonnes . . . . .	60
• Transport des bâtis bicolonnes . . . . .	61
• Alignement du bâti . . . . .	68
• Fixez le bâti sur le plan de travail . . . . .	70

---

### Précautions générales de manutention

Tout système Instron® ne doit être levé ou déplacé que par des personnes expérimentées en matière d'engins de levage et de techniques d'amarrage. Les opérateurs des engins doivent être titulaires des permis correspondants et des certificats de conformité aux normes de sécurité locales (p. ex. le certificat de formation requis par l'OSHA aux Etats-Unis).

Conformez-vous toujours aux instructions fournies avec l'emballage d'expédition. Veuillez prendre contact avec Instron® si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si le matériel est endommagé.

### 68TM-30 Dimensions et poids de l'emballage

Instron recommande de laisser le bâti de charge dans son emballage pour le transporter jusqu'à son lieu d'implantation dans votre bâtiment.

Utilisez les informations dans le [Tableau 15](#) à la page 60 pour vérifier que :

- le bâti emballé passe bien par toutes les portes et dans tous les couloirs qui mènent à son lieu d'implantation ;

- tous les planchers conduisant à l'emplacement définitif peuvent supporter le poids du bâti emballé.

Tableau 15. Dimensions et poids du bâti emballé

Configuration	Longueur en mm (po)	Largeur en mm (po)	Hauteur <sup>1</sup> mm (pouces)	Poids emballé <sup>2</sup> kg (lb)
Hauteur standard	864 (34)	1168 (46)	1905 (75)	197 - 455 (433 - 1000)
Surélevé	864 (34)	1168 (46)	2337 (92)	215 - 455 (473 - 1000)
Élargi	991 (39)	1575 (62)	1905 (75)	453 - 909 (998 - 2000)
Surélevé et élargi	991 (39)	1575 (62)	2337 (82)	471 - 909 (1038 - 2000)

1. Cette dimension est la hauteur maximale possible. Selon le contenu, la hauteur de l'emballage peut être réduite.
2. Cette valeur est une plage et varie en fonction du nombre d'accessoires achetés et expédiés avec le système.

## Déballage des bâts bicolonnes

Avant de déplacer le bâti de charge, veuillez vous reporter aux sections suivantes :

- “[Conditions d’implantation](#)” à la page [26](#).
  - “[Transport des bâts bicolonnes](#)” à la page [61](#).
1. Amenez le bâti de charge toujours emballé à son lieu d’implantation définitif dans vos locaux. Utilisez un chariot à fourche (ou une grue) pour transporter le bâti du quai de réception à son lieu d’implantation. Ne déballez le bâti de charge qu’une fois arrivé à son lieu d’implantation définitif.



*Après déballage, il peut être nécessaire de positionner le bâti de charge à son emplacement d’exploitation. N’enlevez pas la palette en bois avant d’avoir décidé de la méthode que vous allez utiliser pour transporter le bâti à son emplacement d’exploitation. Cette palette est nécessaire si vous choisissez de lever le bâti par son socle.*

2. Enlevez les matériaux d’emballage, mais laissez le bâti de charge fixé sur sa palette d’expédition.
3. Enlevez le film rétractable anti-humidité qui entoure le bâti de charge.
4. Inventoriez tous les éléments emballés séparément à l’aide de la liste de colisage. Certains accessoires peuvent se trouver dans la caisse du bâti ou dans des emballages séparés.
  - a N’ouvrez pas les emballages séparés avant que le technicien de maintenance Instron n’arrive pour installer votre système d’essais. La liste de colisage indique

- le nombre total de boîtes livrées. Comptez les boîtes reçues pour vérifier qu'il n'en manque aucune. Ceci évite de perdre des pièces avant l'installation.
- b Ne démontez ni déposez aucun composant ni aucune pièce d'un bâti ou d'un accessoire Instron.
  5. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à installation correcte du système et vérification de la présence de toutes les pièces, ensembles et accessoires.
  6. Amenez le bâti de charge à son emplacement d'exploitation à l'aide de la méthode de transport choisie. Des renseignements complémentaires sont disponibles à la rubrique "[Transport des bâtis bicolonnes](#)" à la page 61.

## Transport des bâtis bicolonnes

Il existe trois méthodes pour transporter le bâti de charge jusqu'au site des essais :

- Méthode sous la traverse (privilégiée) : levage du bâti à l'aide d'un chariot à fourche rembourrée passée sous la traverse.
- Méthode par la palette d'expédition : levage du bâti à l'aide d'un chariot à fourche passée sous le socle avec la palette d'expédition encore en place.
- Méthode par grue : levage du bâti de charge avec des élingues par sa traverse.

Instron® recommande vivement de faire appel à des manutentionnaires professionnels versés dans la manutention du matériel lourd.

## Avertissements



### Risque : ne levez pas le bâti par la base.

Les capots de la base ne peuvent pas supporter le poids du bâti. Si vous essayez de lever le bâti avec un chariot élévateur sous la base, les capots de la base pourraient se casser et causer des blessures et des dommages matériels.



### Risque : ne levez pas le bâti par la plaque supérieure.

La plaque supérieure ne peut pas supporter le poids du bâti. Si vous essayez de lever le bâti avec un chariot élévateur sous la plaque supérieure, elle pourrait se casser et causer des blessures et des dommages matériels.



### Risque : toujours utiliser un appareil de levage ou des sangles ayant une capacité suffisante pour soulever le bâti.

N'utilisez que des dispositifs de levage et sangles dont la capacité nominale est au moins le double du poids du bâti.



**Risque : n'inclinez pas un bâti non maintenu de plus de 10° par rapport à la verticale.**

Avec une inclinaison de plus de 10°, le bâti pourrait basculer et provoquer des dommages corporels et matériels.

## Avant de commencer

Avant de déplacer le bâti de charge, vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Toutes les exigences du site sont satisfaites ([“Conditions d’implantation” à la page 26](#)).
- Les opérateurs des engins de levage sont titulaires des permis correspondants et des certificats de conformité aux normes de sécurité locales (p. ex. le certificat de formation requis par l’OSHA aux États-Unis).
- À l’emplacement définitif, la hauteur entre le plafond et le haut du bâti de charge est suffisante, y compris pour lever le bâti à l’aide d’un chariot élévateur.
- Le bâti et un chariot à fourche peuvent passer dans tous les couloirs, élévateurs et escaliers situés entre le quai de réception et le lieu d’implantation définitif.

Si le bâti est toujours dans son emballage, vérifiez les dimensions de l’emballage de votre modèle de bâti ([“68TM-30 Dimensions et poids de l’emballage” à la page 59](#)).

Si vous déplacez le bâti de charge sans son emballage, vérifiez les dimensions de votre modèle de bâti ([“Dimensions et poids du 68TM-30” à la page 37](#)).

- Les planchers entre le quai de réception et le lieu d’implantation définitif ont une capacité de charge suffisante pour la somme du poids du bâti de charge et du chariot à fourche.
- Vous disposez d’assez de matériaux d’emballage pour protéger le bâti de charge pendant son déplacement. Contactez le Service de maintenance Instron® pour déterminer les exigences d’emballage adaptées à votre modèle de bâti.
- Aucun accessoire non fixé ne se trouve sur la palette d’expédition.

## Équipements

- Un chariot à fourche d’une capacité de levage égale au double du poids brut du bâti de charge.
- Du rembourrage de protection pour la traverse.
- Une clé de 8 mm pour visser les vis pour les machines sur table.

## Avertissements



### Risque : ne levez pas le bâti par la base.

Les capots de la base ne peuvent pas supporter le poids du bâti. Si vous essayez de lever le bâti avec un chariot élévateur sous la base, les capots de la base pourraient se casser et causer des blessures et des dommages matériels.



### Risque : ne levez pas le bâti par la plaque supérieure.

La plaque supérieure ne peut pas supporter le poids du bâti. Si vous essayez de lever le bâti avec un chariot élévateur sous la plaque supérieure, elle pourrait se casser et causer des blessures et des dommages matériels.

## Méthode sous la traverse

Cette méthode suppose de placer un rembourrage protecteur sur la traverse ou sur la fourche de levage pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de la traverse.

Cette méthode peut être utilisée pour :

- transporter le bâti de charge jusqu'à son lieu d'implantation,
- poser un bâti de charge sur table ou sur un plan de travail ;
- soulever un bâti pour enlever la palette d'expédition.




Figure 11. Levage du bâti par la traverse

1. Vérifiez qu'aucune vis de transport n'est fixée à la palette.
2. A l'aide d'un chariot élévateur dont la fourche est rembourrée ou moyennant un matériau de rembourrage placé autour de la traverse, insérez avec précautions la fourche sous la traverse entre les colonnes. Voir [Figure 11](#) à la page [64](#).

## Avertissement

---



**Risque d'écrasement : veillez à éloigner toute personne du périmètre de travail au moment du levage du bâti.**

Ne soulevez pas le bâti à plus de 8 cm (3 pouces) du plancher.

3. Soulevez le bâti du sol lentement et avec précautions.
4. Enlevez la palette d'expédition (le cas échéant).
5. Amenez le bâti à son emplacement d'exploitation.
6. Positionnez soigneusement le bâti de charge.
7. Enlevez le rembourrage de la traverse du bâti.

Lorsque le bâti est en place, vous pouvez passer à la phase d'installation.

## Méthode de palette d'expédition

Lever le bâti avec cette méthode suppose que le socle soit solidement fixé à sa palette d'expédition. Le centre du socle, où serait placée la fourche de levage en l'absence de la palette, ne peut pas supporter le poids du bâti de charge.




Figure 12. Levage du bâti au moyen de la palette d'expédition

1. Vérifiez que le bâti de charge est vissé sur sa palette d'expédition.
2. Insérez avec précaution la fourche sous la palette d'expédition comme indiqué à la [Figure 12](#) à la page [65](#).
3. La traverse doit être en position extrême basse pour ne pas alourdir le haut du bâti.

## Avertissement

---



**Risque d'écrasement : veillez à éloigner toute personne du périmètre de travail au moment du levage du bâti.**

Ne soulevez pas le bâti à plus de 8 cm (3 pouces) du plancher.

4. Soulevez le bâti du sol lentement et avec précautions.
5. Amenez le bâti à son emplacement d'exploitation.
6. Abaissez lentement le bâti jusqu'au plancher.
7. Avant de placer le bâti à son emplacement de fonctionnement, vous devez retirer la palette d'expédition. Pour enlever la palette d'expédition et positionner le bâti, suivez les instructions de la section "["Méthode sous la traverse"](#)" à la page 63.

Lorsque le bâti est en place, vous pouvez passer à la phase d'installation.

## Méthode par grue

### Attention

Instron® recommande VIVEMENT de faire appel à des manutentionnaires professionnels versés dans la manutention du matériel lourd.




Figure 13. Levage du bâti de charge à l'aide d'une grue

1. Attachez l'élingue de levage à la traverse et fixez-la sur le crochet de la grue de sorte que l'élingue monte à partir de l'AVANT de la traverse comme illustré dans la [Figure 13](#) à la page [67](#). Si vous utilisez des chaînes au lieu d'une élingue, entourez-les d'un matériau protecteur pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de la traverse.

## Attention

---

S'assurer que l'élingue monte à partir de l'avant de la traverse permet de minimiser le risque d'endommagement de la plaque supérieure. Une fois levé, le bâti bascule vers l'arrière.

## Avertissement

---



**Risque d'écrasement : veillez à éloigner toute personne du périmètre de travail au moment du levage du bâti.**

Ne soulevez pas le bâti à plus de 8 cm (3 pouces) du plancher.

2. Soulevez le bâti du sol lentement et avec précautions.
3. Enlevez la palette d'expédition (le cas échéant).
4. Amenez le bâti à son emplacement d'exploitation.
5. Positionnez soigneusement le bâti de charge.
6. Enlevez les sangles de levage de la traverse et tout rembourrage éventuel.

Lorsque le bâti est en place, vous pouvez passer à la phase d'installation.

## Alignement du bâti

Immédiatement après avoir placé le bâti de charge dans sa position d'installation, vous devez le mettre à niveau. La mise à niveau évite au bâti d'osciller et permet de disposer d'une surface d'essai horizontale qui donnera des résultats plus précis.

Consultez [Figure 14](#) à la page [69](#) pour suivre la procédure.




Figure 14. Réglage du pied d'alignement

Vous avez besoin de l'équipement suivant (fourni avec le kit de pièces auxiliaires sauf indication contraire) :

- niveau à bulle (non fourni) ;
- clé mixte de 19 mm (n° de pièce P632-484) ;
- clé mixte de 16 mm (n° de pièce P632-482).

## Attention

**Assurez-vous que tout le poids du bâti soit supporté par le pied. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas régler le pied.**

1. Placez le niveau à bulle au centre de la poutre de socle.
2. À l'aide de la clé de 19 mm, desserrez le contre-écrou (1) de chaque pied de mise à niveau.
3. Tournez l'écrou de réglage de mise à niveau (2) à l'aide la clé plate fine de 16 mm sur chaque pied en observant le niveau à bulle.

## Avertissement



**Pour le réglage, assurez-vous qu'il ne dépasse pas plus de 12 mm (0,5 po) de filet.**

S'il apparaît plus de 12 mm (0,5 po) de filet, l'adaptateur fileté risque de se séparer du pied.

4. Faites tourner le niveau à bulle de 90 degrés pour vérifier que le bâti de charge est de niveau latéralement et longitudinalement.
5. Lorsque la machine est à niveau, utilisez la clé plate de 16 mm pour maintenir l'écrou de réglage de niveau (2) tout en utilisant la clé de 19 mm pour serrer le contre-écrou (1) sur chaque pied.



*Vous avez la possibilité de fixer le bâti de charge sur le plan de travail (reportez-vous à “Fixez le bâti sur le plan de travail” à la page 70).*

## Fixez le bâti sur le plan de travail

Vous pouvez fixer le bâti de charge sur le plan de travail à l'aide des trous de passage de boulons du socle du bâti.

### Attention

---

---

**Si votre système se situe dans un endroit où l'activité sismique peut poser problème, la fixation du système peut être requise selon les régulations locales.**

Vous aurez besoin du matériel suivant (non fourni) :

- Un équipement adapté pour percer des trous dans le plan de travail
- Une clé dynamométrique

Vous aurez besoin des pièces suivantes (fournies dans le kit d'ancrage disponible) :

- Quatre boulons M12 x 1,75
- Quatre rondelles M12 surdimensionnées



*Les boulons du kit d'ancrage sont adaptés aux plans de travail d'une épaisseur comprise entre 21 mm et 49 mm. Si l'épaisseur de votre plan de travail n'est pas comprise dans cette plage, vous devrez fournir un matériel alternatif.*

## Attention

Si vous utilisez un matériel différent, les boulons ne doivent pas s'étendre à plus de 40 mm dans le socle du bâti au risque d'endommager les composants internes.




Figure 15. Emplacement des points d'ancrage sur un bâti de largeur standard (vue de dessus)




Figure 16. Emplacement des points d'ancrage sur un bâti plus large (vue de dessus)

Légende pour la [Figure 15](#) et [Figure 16](#)

Étiquette	Description
	flèche pointant vers l'avant du bâti de charge
1	Vue générale du socle du bâti
2	Vue générale des pieds du bâti
3	Points d'ancrage




Figure 17. Fixez le bâti sur le plan de travail

Légende pour la [Figure 17](#)

Étiquette	Description
1	Socle du bâti
2	Ensemble du pied du bâti
3	Boulon M12 x 1,75
4	Rondelle M12 surdimensionnée
5	Surface du plan de travail

## Procédure

1. Consultez la [Figure 15](#) à la page 71 (ou la [Figure 16](#) à la page 72 pour les bâtis plus larges) et percez des trous dans le plan de travail aux endroits appropriés afin

d'aligner les points d'ancrage au socle du bâti. Des trous d'un diamètre de 15 mm sont recommandés.

2. Placez le système d'essai sur les trous de la surface du plan de travail. Assurez-vous que le bâti est de niveau avant de procéder (reportez-vous à “[Alignement du bâti](#)” à la page [68](#)).
3. Installez chaque boulon et rondelle surdimensionnée comme indiqué dans la [Figure 17](#) à la page [73](#).
4. Pour chaque boulon, utilisez un couple de serrage de 3,2 N·m (0,33 kg·m, 28,3 pi-lb).

## Attention

---

---

**Ne serrez pas trop les boulons au risque d'endommager le socle du bâti.**

# Index

## A

- accès au système à distance ..... 27
- accès réseau ..... 27
- accès téléphone ..... 27
- accessibilité ..... 28
- alimentation électrique ..... 27
- assistance ..... 21
- assistance produit ..... 21
- Assistance technique ..... 21
- assurance
  - Responsabilités d'Instron ..... 25
  - responsabilités du client ..... 24

## B

- bâti
  - dimensions, configuration standard .. 31 to 32
- bâti de charge
  - dimensions, configuration standard .. 31 to 32

## C

- caractéristiques
  - dimensions ..... 31 to 32
  - niveaux sonores ..... 30
- charge au sol ..... 26
- charge sur table ..... 26
- chrome ..... 30
- conditions ambiantes ..... 28
- conditions d'implantation ..... 26
- coordonnées ..... 21
- cotes de montage d'accessoires ..... 44

## D

- dégagement sous plafond ..... 28
- déplacement, bâtis
  - méthode par grue ..... 67
  - méthode sous la traverse ..... 63
- dimensions
  - fixation d'accessoires ..... 44
  - dimensions, configuration standard . 31 to 32

- documentation ..... 25

## E

- élimination des matériaux ..... 24
- entretien courant ..... 28
- étiquetage
  - sécurité et informations ..... 19
  - étiquetage de sécurité et d'informations.. 19

## I

- impact sur l'environnement ..... 30
- impact, environnemental ..... 30
- installation
  - Responsabilités d'Instron ..... 25
- Instron
  - assistance produit ..... 21
  - coordonnées..... 21

## L

- ligne téléphoniques numériques ..... 27
- liste de contrôle ..... 33
- liste de contrôle des préparatifs ..... 33
- liste de contrôle des préparatifs sur site.. 33

## M

- manutention, bâtis bicolonnes
  - méthode par le socle du bâti ..... 65

## N

- niveaux sonores ..... 30

## P

- performances du système ..... 47
- plomb, ignifugeants au brome ..... 30
- première mise en route du système ..... 25
- prises réseau ..... 27
- procédures de manutention, bâtis
  - méthode par grue ..... 67
  - méthode par le socle du bâti ..... 65
  - méthode sous la traverse ..... 63

---

## R

responsabilités	
client .....	23
Instron .....	24
Responsabilités d'Instron .....	24
responsabilités du client .....	23





[www.instron.com](http://www.instron.com)